LOGBOX-P

Manual de Operação



1. APRESENTAÇÃO

O *LogBox-P* é um registrador eletrônico destinado a contagem e registro de pulsos em intervalos de tempo determinados. O tipo de sinal de entrada é selecionado via software entre contato seco, coletor aberto NPN ou PNP, não sendo necessárias alterações no circuito.

A alimentação do circuito dá-se por bateria de lítio interna, com autonomia para mais de 5 anos. Um led piscando a cada quatro segundos indica que o aparelho está ativo.

A configuração dos parâmetros (horários de início e fim das aquisições, intervalos de tempo de contagem, etc) é realizada através do software LogChart, desenvolvido para plataformas Windows 95, 98 e NT. Este software também faz a coleta dos dados armazenados no LogBox-P, permitindo a análise e a visualização dos registros na forma de tabela ou gráfica. Esses dados podem ainda ser exportados para análise por outros programas, como planilhas eletrônicas.

As características técnicas do LogBox-P são:

Entrada de sinal	Os seguintes sinais de entrada podem ser configurados via software: • Tensão (Nível Lógico "zero": de 0 a 1V; Nível Lógico "um": de 2 a 24V) • Saída a transistor com coletor aberto (PNP ou NPN) • Contato seco		
Freqüência de entrada	• 0 a 4KHz		
Número máximo de contagens por registro	• 65535 pulsos		
Impedância de entrada	 Aproximadamente 105kΩ Capacitância de 100nF (quando selecionada entrada para contato seco) 		
Capacidade da memória	16K, 32K ou 64K registros		
Tempo de coleta dos dados	20 segundos para 16256 registros (proporcional ao número de registros efetuados)		
Interface com computador	Interface ótica IrDA (infra-vermelho) e ponteira IrDA		
Início das aquisições	 Em data e hora programados pelo usuário Imediata 		

Fim das aquisições	 Quando completar a memória disponível Quando o horário configurado for alcançado Memória Circular 		
Ambiente de operação do software	 Software Configurador, para Windows 95, Windows 98 e Windows NT Menus em português, inglês ou espanhol Configura, lê e apresenta dados na tela 		
Alimentação	Bateria de lítio de 3,6V (1/2 AA)		
Autonomia estimada	Superior a 2000 dias, com uma leitura diária dos dados. A vida útil da bateria pode diminuir se os dados do LogBox forem lidos muito freqüentemente.		
Temperatura de trabalho	De –40°C a 70°C		
Caixa	Em ABS		
Grau de proteção	IP65 – entrada do sinal através de fios e prensa cabo		
	IP68 – entrada do sinal através de conector IP68		
Dimensões	58x64x35mm		

2. CONEXÃO DO SINAL DE ENTRADA

2.1 Modelo IP65

A conexão do sinal de entrada é feita internamente, sendo necessária a abertura da tampa do aparelho para acessar os terminais de ligação. O cabo do sinal de entrada deve entrar no LogBox-P pelo prensa-cabos. Este deve ser ligado ao conector de forma que o sinal seja ligado em IN1 e GND (veja o local das conexões de entrada na figura 1). Deve-se ter o cuidado de fixar os fios firmemente, garantindo um bom contato. Por fim, deve-se fechar o prensa cabos o máximo possível.



Figura 1 - Conexões Internas para modelo IP65

Dependendo da bitola dos cabos utilizados, esses podem não ficar plenamente presos. Nesses casos, recomenda-se utilizar um espaguete plástico na posição onde o prensa-cabos aperta os cabos.

2.2 Modelo IP68

No modelo IP68 o sinal é ligado através de um conector externo. O fio azul representa a polaridade positiva (importante quanto conectar sinais de tensão ou transdutores com saídas NPN ou PNP) e o preto é o negativo (GND). A figura 2 mostra o LogBox-P com o conector IP68.



Figura 2 - Conector para modelo IP68

Nas figuras a seguir estão as formas de conexão para os diversos tipos de entrada suportados. As figuras mostram as conexões para o canal de entrada.



Figura 3 – Entrada de Tensão e de Contato Seco



Figura 4 – Entrada Coletor Aberto NPN e PNP

3. SOFTWARE CONFIGURADOR

3.1 Instalando o LogChart

O software Configurador que acompanha o produto é utilizado para a configuração do aparelho e coleta dos seus dados. Para instalar o LogChart insira o disquete fornecido no seu *driver* e clique em *Iniciar* e em *Executar* na barra de tarefas do Windows. Digite após **a:\LC_Setup**, onde **a:** é a letra do *driver* de discos flexíveis. Pressione OK. A partir daí, o software instalador o guiará no processo de instalação.

3.2 Executando o LogChart

Inicie o programa LogChart. A janela principal é aberta (figura 5) A seguir indique qual porta serial será utilizada pela caneta ótica para a comunicação com o LogBox-P. Para tanto, clique em "Porta" e selecione uma dentre as disponíveis (normalmente a COM2, uma vez que a COM1 é utilizada pelo mouse). A porta selecionada será adotada como a padrão nas próximas vezes em que o programa for executado.

Importante: Certifique-se que a data em seu Windows esteja com o separador configurado como barra (ex, dd/mm/aa ou dd/mm/aaaa).



Figura 5 – Tela de abertura

3.3 Configurando o LogBox-P

O software *LogChart*, além de ser um software de coleta e análise dos dados do LogBox-P, é também a ferramenta utilizada para configurá-lo.

O *LogChart* apresenta uma tela para a configuração que permite configurar o tipo de entrada, como se iniciará as aquisições e como terminar as aquisições.

Parâmetros de Configuração		×		
Título: Pulsox				
Informações Gerais				
Modelo: Log Box - Pulso		🗙 <u>C</u> ancela		
Número de Série: 22616				
Data/Horário do Log Box: 14/09/2001 15:40:45	<u>? Aj</u> uda			
Data/Horário atual: 14/09/2001 15:33:48				
Versão do Firmware: 1.0				
Firmware Personalizado: 0				
Configuração da Entrada				
Tipo Unidade	Fator de Escala	Casas Decimais		
PNP T	1	0 💌		
Início das Aquisições	Final das Aquisiçõe	98		
Imediato	🔿 Memória cheia			
O Na data: 00/00/0000 Horário: 00:00:00	💿 Não parar (men	nória circular)		
Aquisições	C Após 🛛 🛛 🛛 🕄	aquisições		
Intervalo: 00:00:01	C Na data: 00/0	00/0000		
□ Alarme Inferior 0	Horário: 00:0	00:00		
Alarme Superior 10				

Figura 6 – Parâmetros de Configuração

Os dados da tela de configuração, mostrados como exemplo na figura 6, são transferidos ao LogBox-P para dar início à aquisição.

Com o IR-Link conectado ao microcomputador e a ponteira apontada para a janela de comunicação do LogBox-P, clique no ícone "GO". Uma vez efetuada a conexão ótica com o LogBox-P, o PC passa a ler os dados de configuração do aparelho.

Os parâmetros lidos podem ser alterados para atender a necessidade da aplicação:

Tipo de entrada do canal: Deve-se escolher um dentre os tipos de entradas (sensores) disponíveis (NPN, PNP ou Contato Seco).

Fator de Escala: É um fator utilizado para multiplicar o número de pulsos para a aquisição.

Casas Decimais: É o número de casas decimais que serão acrescentadas a aquisição realizada pelo LogBox-P.

Alarmes (Inferior e Superior): São configurados para avisar (através do piscar do led de alarme) caso a contagem passou acima (alarme superior) ou abaixo (alarme inferior) do programado, permanecendo assim até ser efetuada uma nova configuração.

Intervalo de aquisições: Indica o intervalo de tempo (hh:mm:ss) de aquisições feitas pelo LogBox-P.

Início das aquisições: As aquisições podem ter início:

 Imediato, ou seja, assim que for enviada a nova configuração ao LogBox-P. • Em horário determinado, onde deve-se definir um horário (data e hora) para o início do processo de aquisições.

Fim das aquisições: As opções são:

- Na Data: data e hora escolhidas para o término das aquisições, limitado à capacidade de memória do LogBox-P.
- Após: após determinado número de aquisições.
- Memória Cheia: as aquisições são realizadas até preencher a memória disponível.
- Memória Circular: a aquisição se dá de forma contínua, sobrescrevendo dados mais antigos quando a memória chega ao final de sua capacidade.

4. COLETANDO E VISUALIZANDO DADOS

Os dados adquiridos podem ser transferidos para um PC utilizando o software LogChart, que os apresenta em forma gráfica e tabela. Os dados podem ser salvos em arquivos para futuras análises e comparações.

4.1 Coletando dados

A coleta dos dados adquiridos é efetuada clicando-se no ícone

ou através do menu do *LogChart* e aproximando-se a ponteira ótica do aparelho. Durante o processo de transferência de dados, uma barra de progresso é mostrada, indicando o quanto falta para ser transferido. O tempo de transferência de dados é proporcional ao número de aquisições efetuadas.

Ao acabar a transferência das aquisições, um sinal sonoro é produzido e são abertas três janelas no *LogChart*: a janela do *Gráfico*, a janela da *Tabela de Aquisições* e a janela das *Informações Gerais*.

O comando de coleta de aquisições não interrompe o processo de medida e registro dos dados.

4.2 Visualizando os dados coletados

A visualização de dados coletados é sempre feita com o auxílio de três janelas: *Gráfico, Tabela de Aquisições* e *Informações Gerais.* Esses dados podem ter origem de uma leitura direta de um LogBox-P ou de um arquivo previamente gravado.

Uma vez que temos as janelas abertas, podemos salvar estes dados como um arquivo, imprimir a janela do gráfico ou exportar as aquisições correspondentes à área atualmente visualizada para um arquivo formato texto.

4.2.1 Janela das Informações Gerais

Essa janela mostra algumas informações do *LogBox-P* cujos dados foram recém lidos. São apresentadas algumas de suas características internas, sua configuração atual e dados sobre as aquisições efetuadas, que podem também ser visualizadas nas outras duas janelas.

Pulsox1.lch - Informações	×
Informações Gerais	
Número de Série: 000022616 Firmware: 1.0 Capacidade Máxima de Aquisições: 16383	4
Canal 1: PNP - (Pulsos) Aquisições programadas por: valor instantâneo Offset: 0	
Dados da Aquisição Título: Pulsox Intervalo entre leituras:: 1seg Data Inicial: 13/09/2001 Hora Inicial: 10:54:57 Data Final: 13/09/2001 Hora Final: 11:26:43 Total de Aquisições: 1907	
Primeira aquisição: Quinta-feira, 13 de Setembro de 2001 às 10:54:57 Última aquisição: Quinta-feira, 13 de Setembro de 2001 às 11:26:43	×.

Figura 7 – Informações Gerais

4.2.2 Janela da Tabela de Aquisições

Apresenta os valores adquiridos em formato de tabela, relacionando o instante (hora) da medida com o seu valor.

Pulsox1.lc	h - Lista			_ 🗆 ×
Tabela de A	\quisições			
Num, Registro	Horário	Data	Canal 1	•
00001	10:54:57	13/09/2001	70	=
00002	10:54:58	13/09/2001	80	
00003	10:54:59	13/09/2001	80	
00004	10:55:00	13/09/2001	80	
00005	10:55:01	13/09/2001	80	
00006	10:55:02	13/09/2001	80	
00007	10:55:03	13/09/2001	80	
00008	10:55:04	13/09/2001	80	
00009	10:55:05	13/09/2001	80	
00010	10:55:06	13/09/2001	80	
00011	10:55:07	13/09/2001	80	
00012	10:55:08	13/09/2001	80	
00013	10:55:09	13/09/2001	80	
00014	10:55:10	13/09/2001	80	
00015	10:55:11	13/09/2001	80	
00016	10:55:12	13/09/2001	80	
00017	10:55:13	13/09/2001	80	•

Figura 8 – Tabela de Aquisições

4.2.3 Janela do Gráfico

Permite a visualização no modo gráfico das aquisições. Ao percorrer o ponteiro do mouse sobre a área do gráfico, são apresentadas na posição inferior da janela o instante de tempo e o valor da medida correspondentes à posição do mouse.

É possível selecionar uma região do gráfico para ser visualizada em detalhe (*zoom*). Os comandos de *zoom* podem ser acessados através do menu *Visualizar* ou através dos ícones relativos ao *zoom* na barra de ferramentas. Pode-se, também, selecionar a área do gráfico a ser ampliada através do clique e arraste do mouse, criando-se uma região de *zoom* a partir do canto superior esquerdo da área de gráfico desejada.

As curvas do gráfico podem ser arrastadas verticalmente clicando-se com o botão direito do mouse e movendo o mesmo para cima ou para baixo com o botão pressionado.





5. OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Um LED montado ao lado da janela de comunicação do LogBox-P é usado para indicar o estado de funcionamento do aparelho. Em stand-by, esse LED pisca uma vez a cada quatro segundos. Em modo de aquisição, a partir da primeira leitura, essas piscadas passam a ser duplas. Ao final das aquisições (se não for selecionado modo contínuo), esse led volta a piscar apenas uma vez.

6. CUIDADOS

O LogBox-P é um aparelho eletrônico e, como tal, necessita de alguns cuidados básicos.

Ao abrir o aparelho para troca de bateria ou para fixação dos sensores, deve-se evitar ao máximo o contato com o circuito devido ao risco de danos causados pela eletricidade estática. Com o aparelho aberto, deve-se ter o cuidado de não deixar entrar qualquer espécie de líquido e/ou sujeira. **Deve-se prestar a máxima atenção quanto à polaridade da bateria: esta deve ser colocada com o terminal positivo em direção ao centro do aparelho.** As baterias usadas não devem ser recarregadas, desmontadas ou incineradas. Após o uso, elas devem ser recolhidas segundo a legislação local ou enviadas de volta à

Novus. Ao fechar o LogBox-P, certifique-se que a sua tampa esteja orientada com o apoio de borracha pressionando a bateria.

Recomenda-se um certo cuidado no manuseio deste aparelho. Dessa forma, ele terá uma vida útil maior para continuar prestando os serviços desejados.

7. GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, uma garantia de 1 (um) ano, nos seguintes termos:

- O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal.
- Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em reparos de defeitos ocorridos em uso normal serão gratuitos.
- Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica.
- Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário.
- Mesmo no período de garantia serão cobrados os consertos de defeitos causados por choques mecânicos ou exposição do equipamento a condições impróprias para o uso.

luminosidade, portanto, certifique-se que ele realmente não está piscando

- \Rightarrow Checar se a bateria está corretamente instalada
- \Rightarrow Assegurar-se que a bateria não está descarregada
- Não é possível efetuar a comunicação com o LogBox-P
 - ⇒ Verificar se a porta de comunicação está corretamente selecionada e se não há nenhum outro software utilizando esta porta durante as tentativas de comunicação.
 - ⇒ Verificar se não há qualquer obstáculo impedindo a passagem do sinal infra-vermalho.
 - ⇒ Verificar se o cabo está bem conectado na porta do computador.
 - ⇒ Assegurar-se que a porta selecionada está funcionando bem.

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para o esclarecimento de qualquer dúvida a respeito deste e de outros aparelhos NOVUS, mande um e-mail para info@novus.com.br ou visite a nossa página na Internet: www.novus.com.br

Manual Código 5000920C V1.0x



Leandro N.Alem 1351/53 -(1871)-Dock Sud Buenos Aires-Argentina T.E.:4201-5316/4222-9821 FAX:4222-9821 Web:www.ingecozs.com